

SHARP®

取扱説明書


VTR一体型
DVDビデオレコーダー

ディー プイ アール ダブル

形名 **DV-RW100**

1. 接続・準備編

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書
「2.操作編」をご覧ください。



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(3 ページ)
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書「2. 操作編」は、保証書とともにいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

はじめに

接続

準備

設定



もくじ

■ 本機をご使用の前に、必ず読んで理解していただきたい内容や、付属品の説明をしています。

ページ

はじめに.....3


安全にお使いいただくために	3
警告	3
注意	5
接続と準備のすすめかた	7
付属品をご確認ください	7

■ ご自分で接続される場合の、アンテナやテレビなどとの接続について説明をしています。

ページ

接続.....8

各入出力端子とおもな接続機器	8
アンテナ線を接続する	9
本機とテレビを接続する	12
映像・音声端子付きテレビと接続する (必ず接続してください。)	12
S映像入力端子付きテレビと接続する (よりきれいなDVD映像が楽しめます。)	13
D映像入力端子付きテレビと接続する (よりきれいなDVD映像が楽しめます。)	13
CATVボックスと接続する	14
BS/CSチューナーと接続する	14
BSチューナー内蔵テレビと接続する	15
本機とオーディオ機器を接続する	15
アナログ端子と接続する	15
デジタル端子と接続する(2chオーディオやドルビー デジタル(5.1ch)、DTS音声を楽しむとき)	16
電源コードをつなぐ	16



■ リモコンの準備と時計合わせについて説明をしています。

ページ

準備.....17


リモコンの準備をする	17
リモコンに乾電池を入れる	17
時計を合わせる	17
時計確認をする	18

■ テレビ放送を視聴・録画するために必要なチャンネル設定や、リモコン設定などの説明をしています。

ページ

設定.....19

チャンネル設定をする	19
地域コードで設定する	20
オートスキャンで設定する	21
個別にチャンネルを設定する	22
こんなときは	24
地域コード早見表	25
地域コード一覧表	26
Gコード®予約のためのチャンネル設定	30
予約時にリモコンに表示するチャンネルを 設定する	31
ジャストクロック(自動時計修正)の設定	32
リモコンコードの切り換えかた	33
リモコン操作モード(DVD／ビデオ)の 切り換えかた	34
リモコンの操作範囲	34
リモコンで各社のテレビを操作する	35



「2.操作編」では、ディスクやテープの再生／録画／編集など本機の使いかたを詳しく説明しています。
また、本機のお手入れをするときや、故障かな?と思ったときなども「2.操作編」をご覧ください。

G-CODE®

- Gコードはジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

安全にお使い いただくために

ご使用の前に 「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

警告


■ 異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。




電源プラグ
を抜く



本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ
を抜く




内部に物や水などを入れない

異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ
を抜く



■ ご使用になるとき

キャビネットは絶対に開けない

感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。




分解禁止



本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目にあたると視力障害を起こす原因となります。



分解禁止




異物を入れない

本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



禁止



次ページへつづく ➡

はじめに
安全にお使いいただくために
もくじ

安全にお使い いただくために(つづき)


⚠ 警告

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止



本機の上には花瓶、水などの入った容器を置かない

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。




水ぬれ禁止



水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。




水ぬれ禁止



風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー室
での使用禁止




表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。



100V使用



■ 電源コード・プラグの取扱いについて

電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。




禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




交換を依頼する



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。



禁止



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る




雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れない

感電の原因となります。



接触禁止



⚠ 注意


■ 設置や移動にあたってのご注意

本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。



禁止



- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。

重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。




禁止



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。




禁止



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない
調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。




禁止



冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない
つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。




注意



直接日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない
内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。



禁止




移動させるときは必ず接続コードを外す

移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。またディスクやテープは取り出しておいてください。



電源プラグ
を抜く



禁止

移動させるときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となることがあります。


■ 電源コード・プラグの取扱いについてのご注意

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止




テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、 本機の電源プラグを電源コンセントから抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。



電源プラグ
を抜く



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



禁止



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



はじめに

安全にお使いいただくために(つづき)

安全にお使い いただくために(つづき)

⚠ 注意

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着
して火災の原因となることがあります。また、刃にふれ
ると感電の原因となることがあります。



確実に
差し込む




電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがある
ときはコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電
気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



禁止




■ お使いになる時のご注意

ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手
を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテープ
挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの
原因となることがあります。



注意




ひび割れ、変形、または接着剤などで補修した
ディスクは使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。



禁止




長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがありま
す。



禁止




電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小
にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあ
ります。



音量を小さく





■ 電池の取扱いについてのご注意

電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナ
ス⊖)の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となることがあります。



表示どおりに
入れる



指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて
使用しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損
する原因となることがあります。



禁止




■ お手入れや長期間使用しない時のご注意

お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってく
ださい。感電の原因となることがあります。



電源プラグ
を抜く




旅行などで長時間ご使用にならないときは電源プ
ラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。火災の原因となることがあります。



電源プラグ
を抜く




3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依
頼する

本機の内部にほこりがたまつたまま、長い間掃除をしな
いと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿
気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。な
お、内部掃除費用については、販売店などにご相談くだ
さい。



注意



接続と準備のすすめかた

次の手順に従って、接続と準備を行ってください。本機が使用できる状態になります。

1


付属品をご確認ください

… 7ページ



2

アンテナ線を接続する

… 9ページ



3

本機とテレビを接続する

… 12ページ



4

本機とオーディオ機器を接続する

… 15ページ



5

電源コードをつなぐ

… 16ページ



6

リモコンの準備をする

… 17ページ



7

時計を合わせる

… 17ページ



8

チャンネル設定をする

… 19ページ



9

リモコンのチャンネル設定をする


… 30・31ページ

「Gコード®予約のためのチャンネル設定」
「予約時にリモコンに表示するチャンネルを設定する」

付属品をご確認ください

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認をしてください。

- リモコン送信機×1個
- 乾電池(単3形R6)×2個



- 75Ω同軸ケーブル×1本
(両側F接栓ケーブル)



- 映像・音声コード×1本




- 取扱説明書「1.接続・準備編(本書)」×1部
- 取扱説明書「2.操作編」×1部
- ディスク/テープの編集(ダビング)操作ガイド×1部
- 保証書

はじめに

接続と準備のすすめかた／付属品をご確認ください
安全にお使いいただくために(つづき)

各入出力端子とおもな接続機器



本体前面



扉の開けかた
扉端のくぼみに
指をかけて、手
前に引いて開け
ます。

DVD専用 DV入出力端子

- デジタルビデオカメラなどと接続します。



DVD専用 D1/D2映像出力端子

- D映像入力端子付きテレビと接続します。

DVD専用 S1/S2映像出力端子


- S映像入力端子付きテレビと接続します。

DVD専用 アナログ音声出力端子

- 2chオーディオ機器などと接続します。


前面入力2端子

- DV端子のないビデオカメラなどと接続します。





DVD専用 光デジタル音声出力端子

- 光デジタル入力端子付きAVアンプやオーディオ機器などと接続します。



本体後面



VHF/UHF アンテナ入力端子


- ご家庭のアンテナ端子、またはテレビに接続されていたアンテナ線を接続します。

VHF/UHF アンテナ出力端子

- テレビのアンテナ端子に接続します。


DVD/ビデオ共用 入力1端子

- CSチューナーやBSデジタルチューナー、ビデオデッキなどと接続します。



DVD/ビデオ共用 映像・音声出力端子

- おもにテレビの映像・音声入力端子と接続します。



ご注意


本機のS映像入力端子について

- 本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

アンテナ線を接続する


- テレビにつながつているアンテナ線を外して、本機につなぎかえます。また、お手持ちのビデオデッキなどにアンテナ線がつながつている場合も、外して本機につなぎかえてください。
- 接続作業を行うときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

テレビからアンテナ線を外し、本機につなぐ




アンテナ線やアンテナ端子の種類によって、接続のしかたが異なります。次の①～⑤(9～11ページ)を参考につなぎかたを選んで接続してください。

① 壁側のアンテナ端子がVHF/UHF混合・単独の場合(F型コネクター付きのとき)



② 壁側のアンテナ端子がVHFとUHFで別々の場合



ご注意


- 画像の乱れが少なくなるよう、アンテナ線はできるだけ短くして本機から離してください。またフィーダー線は同軸ケーブルに比べ、雑音電波の影響を受けやすいため本機から離してください。
- 本機へアンテナ線を接続する際は、同軸ケーブルをご使用になることをおすすめします。

接
続


アンテナ線を接続する
各入出力端子とおもな接続機器

アンテナ線を接続する (つづき)

③ 壁側のアンテナ端子がVHF/UHF混合・単独の場合(F型コネクター無しの場合)



④ 壁側のアンテナ端子がVHFまたはUHF単独の場合




同軸ケーブルの先端加工のしかた

- 1 黒い被覆にすじを入れ、切り取る(プラグが付いているときは、切り取ってから加工する)
約12mm
- 2 アミ線を折り返す
アミ線 白
約12mm
- 3 芯線に傷が付かないように白い被覆を切り取る
7mm
- 4 芯線を出す
白 芯線
10mm 7mm 5mm

同軸ケーブルとアンテナプラグ(別売品)の取り付けかた 部品番号: QPLGF0129GEZZ、流通コード: 003 524 0968

- 1 カバーのツメを外側に開き、カバーを外す
ツメ ツメ
カバー
- 2 線をガイド金具から取り外し、プラスチック部の溝にはさみ込む
① ガイド金具から取り外す
② プラスチック部の溝にはさみ込む
- 3 同軸ケーブルを差し込み、先端をガイド金具に巻き付ける
① 差し込み、巻き付ける
② ツメ部をペンチで軽くしめつける
ガイド金具
- 4 カバーをもとどおりにはめ込む

⑤ 壁側のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合の場合(マンションなど共同受信システム)



※ BS/UV混合分波器は金属シールドタイプをご使用ください。

接
続

アンテナ線を接続する(つづき)

本機とテレビを 接続する

■ テレビの接続端子の種類に合わせて、付属の映像・音声コードや市販のケーブルを使い、本機と接続してください。またテレビの接続はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 下の表を参考に接続方法をお選びください。

テレビの入力端子の種類	接続コード (映像・音声)	本機の映像出力端子
<必ず接続します>		
映像端子付き	映像・音声コード(付属品)	映像・音声端子 (DVD/ビデオ共用)
<DVDをよりきれいに見るとき>		
S映像端子付き	S映像コード(市販品) 音声コード(市販品)	S1/S2映像端子※ (DVD専用)
D映像端子付き または コンポーネント 端子付き	コンポーネントビデオコード (D-D)(市販品) コンポーネントビデオコード (D-ピンプラグ×3)(市販品) 音声コード(市販品)	D1/D2映像端子※ (DVD専用)

※ DVD専用の出力端子です。ビデオの映像は出力されません。ビデオを楽しむときは、「DVD/ビデオ共用端子」も必ずテレビと接続してください。

接続端子とコードの色分けについて

音声(右)→赤


音声(左)→白

映像→黄

● 各接続図内の▲は、信号の流れを表しています。

ご注意

- 接続作業を行うときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。




本機のS映像入力端子について

- 本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

映像・音声端子付きテレビと接続する (必ず接続してください。)

映像・音声コード(付属品)で接続します。



ご注意


- 接続後、「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」を「切」に設定してください。(2. 操作編 116ページ)

DVD/ビデオ共用出力とDVD出力について

- 本機には、DVDとビデオの映像・音声を出力する共用出力端子と、DVDの映像・音声のみを出力するDVD出力端子があります。
共用出力：DVDやビデオの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。
DVD出力：ディスクの内容の出力のみをお楽しみいただけます。

S映像入力端子付きテレビと接続する (よりきれいなDVD映像が楽しめます。)

入力端子が2系統以上でS映像入力端子付きのテレビの場合は、**12**ページの接続とともに、次の接続をしてください。よりきれいなDVD映像をお楽しみいただけます。



＜ヒント＞


- **12**ページの接続と上記の接続をして、ビデオまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

ご注意

- 接続後、「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」を「切」に設定してください。(2. 操作編 **116**ページ)
- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。ビデオの映像・音声は出力されません。

D映像入力端子付きテレビと接続する (よりきれいなDVD映像が楽しめます。)

入力端子が2系統以上でD映像入力端子付き、またはコンポーネント映像入力端子付きのテレビの場合は、**12**ページの接続とともに、次の接続をしてください。よりきれいなDVD映像をお楽しみいただけます。




＜ヒント＞

- **12**ページの接続と上記の接続をして、ビデオまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。
- テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。

ご注意

- プログレッシブ対応テレビと接続したときは、「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」を「入」に設定してください。(2. 操作編 **116**ページ)
- 「プログレッシブ再生」を「入」にすると、数秒間画面表示が流れて見えたり、ブルーバックが正しく表示されないことがあります。
- プログレッシブ未対応テレビと接続したときは、「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」を「切」に設定してください。
- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。ビデオの映像・音声は出力されません。

BSチューナー内蔵テレビと接続する




本機とオーディオ機器を接続する

本機の音声をオーディオ機器で楽しむときの接続です。

アナログ端子と接続する

本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときの接続です。



接
続

本機とオーディオ機器を接続する
本機とテレビを接続する(つづき)


ご注意

- オーディオ機器と接続したときは、「再生初期設定」の「Dolby Digital出力レベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。(2. 操作編 116ページ)
- DVD音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、ビデオの再生音声は出力されません。

本機とオーディオ機器を接続する(つづき)

デジタル端子と接続する(2chオーディオやドルビーデジタル(5.1ch)、DTS音声を楽しむとき)

デジタル入力端子付きの2chオーディオ機器に接続して、2chオーディオを楽しむことができます。また、ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンド対応プロセッサやアンプに接続して、通常のステレオ音声に加え、ドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。



接続後、下記の設定を行ってください。

接続する機器	設定する項目	選ぶ内容
ドルビーデジタル(5.1ch) DTS音声対応の オーディオ機器	「再生初期設定」の 「Dolby Digital出力」	「 Digital」 (2.操作編116ページ)
2chオーディオ機器	「再生初期設定」の 「Dolby Digital出力」	「PCM」 (2.操作編116ページ)


ご注意

デジタル音声出力について

- 「再生初期設定」の「Dolby Digital出力」を「 Digital」に設定しているとき、2カ国語放送を録画したDVD-RW(VRモード)ディスクの再生では、「デジタル音声出力」の「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。2カ国語放送を受信しているときも、「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 96kHz/24bitのLPCM音声で記録されているDVDビデオディスクを再生したとき、デジタル出力される音声は48kHz/16bitの音声となります。
- DVD音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、ビデオの再生音声は出力されません。

電源コードをつなぐ

すべての接続が終わったら、電源コードのプラグをコンセントにつなぎます。



ご注意

- 本機の電源コードのプラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切りにしたときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。

- ドルビーはドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、およびダブルD()記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

リモコンの準備をする

リモコンに乾電池を入れる


1 裏ぶたを開ける

- 裏ぶたのツメ部分を押しながら、上に引き上げます。




2 単3形[R6]乾電池を2個入れる

- ⊕ ⊖ の表示どおりに入れてください。



3 裏ぶたを閉める

- 裏ぶたのツメがカチッと入るまで閉めます。



⚠注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると破れついたり、液がもれたりして、故障やけがの原因となることがありますので、次のことをお守りください。


- 乾電池の⊕極と⊖極は、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

💡(ヒント)💡

- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。(寿命は通常6ヶ月～1年が目安です。)
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、時刻表示が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされています。再度設定を行ってください。

時計を合わせる

予約設定をする前に、リモコンと本体の時計合わせを行っておく必要があります。



準備

リモコンの準備をする／時計を合わせる

【例】2003年4月1日の午後6時00分に合わせる

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 テレビの入力切替を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

- 2 電源 を押し、本機の電源を入れる

- 3 チャンネル設定 と リモコン設定 を同時に2秒以上押す

- リモコン表示部が時計設定表示になり、「年」が点滅します。

リモコン表示部



- まず「年、月、日」を順に合わせていきます。

次ページの手順へつづく

時計を合わせる(つづき)

4

- ① **▲** または **▼** で「年」の数字を合わせる
- ② 続いて **▶** で次に設定する項目を選ぶ
 - 選んだ項目が点滅します。
 - **◀** を押すと、項目が戻ります。
- ③ **▲** または **▼** で選んだ項目の数字を合わせる

リモコン表示部



- 「日」を合わせた後、**▶** を押すと表示が変わります。



- 次に「時、分」を順に合わせます。



※ 昼の12時は「0:00PM」、夜の12時は「0:00AM」と設定します。

5

時報に合わせて **決定** を押す

- リモコン表示部の転送マーク「」が点滅します。

6

リモコンを本体のリモコン受光部に向け

送り を押す

- 本体ビデオ表示部に、設定した日付・時刻が順に表示されます。
- これでリモコンと本体の時計合わせが終了しました。

＜ヒント＞


- 時計合わせをした後、「ジャストクロック」(32ページ)を設定しておく、本体の時刻は自動修正されます。
- 時計合わせをした後、再度「日付」や「時刻」を修正するときは、もう一度手順3から操作してください。
- 時計合わせ中、約1分間何も操作をしないと、時計設定が解除されます。手順3からやりなおしてください。
- 1時間以上の停電があったときなど、本体ビデオ表示部の時刻表示が点滅している場合は、手順6の操作をしてください。

ご注意

- 時計合わせ「年、月、日、時、分」が間違っていると、ご希望の日時に予約録画されません。
- 本体ビデオ表示部にリモコンコード「RC1」、または「RC2」が点滅表示されたときは、本体とリモコンのリモコンコード設定が違っています。リモコンコードを切り換えてください。(33ページ)
- 予約録画中に、本体の時計を修正することはできません。リモコンの送りボタンを押して転送すると、本体ビデオ表示部に「ERROR」(エラー)が表示されます。

時計確認をする

本体の時刻をテレビ画面でも確認することができます。




1

初期/再生設定 を押す

- 初期設定画面が表示されます。

2


▲ または **▼** で「時計確認」を選ぶ



3

決定 を押す

- 本体の時計確認画面が表示されます。



4

初期/再生設定 を押す

- 時計確認画面が解除されます。

＜ヒント＞

- 本機は節電のため、電源を切ったときに本体ビデオ表示部の時刻表示が消えるように設定されています。(設定を変えたいときは、初期設定画面のオプション内、「DVD/ビデオオプション」の「電源オフ時刻表示」を「入」に設定してください。)
- 「電源オフ時刻表示」が「切」の設定で電源が切れているときに、本体ビデオ表示部で時刻を確認したいときは、本体表示ボタンを押してください。(表示は約5秒後に消えます。)

ご注意

- ディスク再生/録画中は、時計確認ができません。再生/録画を止めてから確認してください。

チャンネル設定をする

■チャンネル設定には「地域コード」設定、「オートスキャン」設定、「個別チャンネル」設定(1局ずつチャンネル設定)の3つの方法があります。

■お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下記のすすめかた(フローチャート)に従ってチャンネルを設定してください。

設定

チャンネル設定をする

スタート

25ページ「地域コード早見表」と26ページ「地域コード一覧表」をご覧になって、お住まいの地域にもっとも近い地域コードをさがします。

掲載されていますか？

はい

いいえ

地域コードを入力して設定する
20ページ

オートスキャンで設定する
21ページ

リモコンの選局ボタンを押して、
設定されたチャンネルを確認する

リモコンの選局ボタンを押して、
設定されたチャンネルを確認する

見たいチャンネルがすべて受信できますか？

見たいチャンネルがすべて受信できますか？

はい

いいえ

いいえ

はい

個別チャンネルで1局ずつ設定する
22ページ

リモコンのチャンネル設定をする 30・31ページ

ジャストクロックの時刻設定チャンネルを設定する 32ページ

ゴール

チャンネル設定は終了しました。

■地域コード設定とは

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を25ページに掲載の地域コード早見表から選び、「地域コード」を入力する方法です。

- その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域コード一覧表(26～29ページ)には放送局名を記載しています。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。

■オートスキャン設定とは

地域コード一覧表に当てはまらない地域の場合に行う方法です。ご使用になる地域で受信できるすべての放送電波(微弱な電波も含む)を自動的にキャッチし設定します。

■個別チャンネル設定(1局ずつチャンネル設定)とは
地域コード一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後、不要なチャンネルをスキップしたり、他のチャンネルを追加するときにチャンネルを1局ずつ設定する方法です。

≡ ヒント ≡

- 工場出荷時(地域コード「00」)は、VHF1～12チャンネルが受信できるよう設定されています。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約をしたときは、CATV会社が接続してくれます。

- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。


チャンネル設定をする (つづき)

地域コードで設定する

地域コードを入力して受信チャンネルを設定します。
地域コード早見表(25ページ)および地域コード一覧表
(26~29ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネル
を確認したうえで、お住まいの地域(またはもっとも
近い地域)の地域コードを入力してください。

ご注意

- チャンネル設定をする前に、時計合わせ(17ページ)で本体
とリモコンの時計を正しく合わせておく必要があります。



【例】東京23区(地域コード「30」)の設定をする

- ① テレビの電源を入れる
- ② テレビの入力切替を本機とつないだ
外部入力(「ビデオ」など)にする

2 電源
● を押し、本機の電源を入れる

3 チャンネル設定
● を2秒以上押す

- リモコン表示部に、現在の地域コード(工場出
荷時は「00」)が点滅表示されます。

リモコン表示部



4 ▲ または ▼ で、地域コード一覧表
で確認した地域コードを選ぶ

- 押し続けると、早く変わります。



5

決定 を押す

- リモコン表示部の転送マークが点滅します。



- 選んだ地域コードを訂正したいときは、◀ を
押し、手順4の操作で地域コードを選びなおし
てください。


6

リモコンを本体のリモコン受光部に向け

送り を押す

- 本体ビデオ表示部に、選んだ地域コードが表示
されます。

本体ビデオ表示部



7

チャンネル設定 を押す

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

【ヒント】


- 地域コードを設定すると、ジャストクロック(32ページ)の
時刻設定チャンネルが自動的にNHK教育テレビに設定されま
す。

ご注意

- 設定中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部が時
刻表示に戻ります。その場合、手順3からやりなおしてくだ
さい。
- リモコン設定中は、初期設定画面などの操作はできません。
リモコン設定を終了してから行ってください。

受信チャンネルの確認をする

設定した受信チャンネルがすべて正常に映るか、使い
慣れたチャンネル表示になっているかを確認します。




選局 を押して、映像を確認する

- 正常に映れば、チャンネル設定は終了です。

- 地域コード設定をしても映らない、または別のチャンネル
を追加したいときは、個別チャンネル設定(22ページ)を
してください。
- 本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネルを変えたい
ときは、「チャンネル表示を変える」(24ページ)をして
ください。
- 不要なチャンネルが映るときは、「チャンネルをとばして
選局する」(24ページ)をしてください。

オートスキャンで設定する

- 地域コードが当てはまらず、地域コード設定ができない場合に行う設定です。
- 使用する地域で受信できる放送電波(チャンネル)をキャッチし、自動的に設定をすることができます。
- オートスキャン設定では微弱な電波も受信、設定されます。




- 1 ① テレビの電源を入れる
- ② テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする


- 2 電源 を押し、本機の電源を入れる

- 3 初期/再生設定 を押し
- 初期設定画面が表示されます。

- 4 または で「チャンネル設定」を選び、 を押し




- 5 または で「オートスキャン設定」を選ぶ



6

を押す

- オートスキャンが開始され、スキャン状況がバーで表示されます。



- オートスキャンが終了すると、受信可能なチャンネルが一覧表示されます。
- 周波数の低い放送局から順番に設定されます。

(画面表示例)

受信チャンネル					
16	22	30	33	41	49
50	51	53	55	57	59
61					

を押す で戻る

- 予約録画を行うためには

- 受信したチャンネルの表示を、新聞の番組欄などのチャンネル(数字)と同じ、使いなれたチャンネル表示にします(「表示チャンネル」の設定)。手順7に進んでください。
- 「表示チャンネル」の設定をしない場合は、手順11に進んでください。

7

を押す

- 個別チャンネル設定画面が表示されます。

ポジション	◀	0 1	▶
受信チャンネル	◀	1 6	▶
表示チャンネル	◀	1 6	▶
微調	◀	0 0	▶
チャンネルスキップ		しない	する

8

- 8 または で「表示チャンネル」を選ぶ

ポジション	◀	0 1	▶
受信チャンネル	◀	1 6	▶
表示チャンネル	◀	1 6	▶
微調	◀	0 0	▶
チャンネルスキップ		しない	する

次ページの手順へつづく

設定

チャンネル設定をする(つづき)

チャンネル設定をする (つづき)

9

◀または▶で使いなれたチャンネル表示にする

(「表示チャンネル」を5にした画面表示例))

ポジション	◀	0 1	▶
受信チャンネル	◀	1 6	▶
▶表示チャンネル	◀	0 5	▶
微調	◀	0 0	▶
チャンネルスキップ		しない	する

- 表示チャンネルは、使いなれた新聞の番組欄などに合わせると、予約のときに便利です。
- 表示チャンネルには、01～62、BS1～BS15、C13～C63があり、自由に設定することができます。
- BS1～BS15の表示チャンネルは、CATVでBS番組が放送されている場合などに設定しておくくと便利です。
- 予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

決定を押す

- 「▶」が「ポジション」に移動します。
- 続けて他のチャンネルの「表示チャンネル」を変えたいときは、◀または▶でポジションを切り換えて手順8～10をくり返します。

10

初期/再生設定を押す

- 設定画面が消えます。
- 選局(Λ/V)ボタンで映像を確認してください。

11


- オートスキャン設定では、微弱な電波も受信、設定されます。ご覧にならないチャンネル(不要なチャンネル)が映るときは、「チャンネルをとばして選局する」(24ページ)をしてください。
- 予約のための、リモコンのチャンネル設定をしてください。
 - 「Gコード®予約のためのチャンネル設定」(30ページ)
 - 「予約時にリモコンに表示するチャンネルを設定する」(31ページ)
- 「ジャストクロック」の「時刻設定チャンネル」を、NHK教育テレビのチャンネルに設定してください(32ページ)。

ご注意

- ディスクおよびテープの動作を止めてから設定を始めてください。
- 設定中、約3分間何も操作をしないと、設定画面が解除されます。手順3からやりなおしてください。

個別にチャンネルを設定する

地域コード一覧表に当てはまらない・地域コード設定やオートスキャン設定をしても映らない、またはきれいに映らない・チャンネル設定をした後、別のチャンネルを追加したい・放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)ときなどに、1局ずつチャンネル設定をしてください。



個別チャンネル設定画面の用語

■ ポジション

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション(1～62)あります。各ポジションには、お好みで放送局を入れることができます。

■ 受信チャンネル

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。
- 本機は、地上放送(VHFは1～12チャンネル、UHFは13～62チャンネル)、CATV(ケーブルテレビC13～C63チャンネル)を受信できます。

■ 表示チャンネル

- 本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている、使いなれたチャンネル表示にしておくくと便利です。

■ 微調

- 受信したチャンネルの映りが悪いなど、ご使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

■ チャンネルスキップ

- チャンネルスキップを「する」にしておくと、選局(Λ/V)ボタンで選局するときに、そのチャンネルをとり越して選局できるようになります。

[例] ポジション「5」にUHF放送「42」チャンネルを受信し、表示チャンネルを「5」に設定する

1

- ① テレビの電源を入れる
- ② テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

2


電源
●を押す、本機の電源を入れる

3

初期/再生設定
●を押す
● 初期設定画面が表示されます。


4

▲ または ▼ で「チャンネル設定」を選び、決定を押す



5


▲ または ▼ で「個別チャンネル設定」を選び、決定を押す



6


◀ または ▶ でポジションを合わせる

- ポジションには1～62があります。
- ポジションの数字は▶で進み、◀で戻ります。



7


▲ または ▼ で「受信チャンネル」を選ぶ



8

◀ または ▶ で受信チャンネルを合わせる

- 押すたびに 01～62 ↔ C13～C63 の順で切り換わります。




■ 受信チャンネルの番号がわからないときは

- 受信したい放送局の映像が映るまで、◀ または ▶ を押してください。

9


▲ または ▼ で「表示チャンネル」を選ぶ



10

◀ または ▶ で表示チャンネルを合わせる


- テレビに表示したいチャンネルに合わせます。
- 表示チャンネルの数字は▶で進み、◀で戻ります。



- 表示チャンネルは、使いなれた新聞の番組欄などに合わせると、予約のときに便利です。
- 表示チャンネルには、01～62、BS1～BS15、C13～C63があり、自由に設定することができます。
- BS1～BS15の表示チャンネルは、CATVでBS番組が放送されている場合などに設定しておくとう便利です。
- 予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

11

▲ または ▼ で「チャンネルスキップ」を選ぶ



設定

チャンネル設定をする(つづき)

次ページの手順へつづく

チャンネル設定をする (つづき)

12

◀ または ▶ で「しない」を選び、決定を押す

- これで1ポジション分のチャンネル設定が終わりです。

ポジション	◀	0 5	▶
受信チャンネル	◀	4 2	▶
表示チャンネル	◀	0 5	▶
微調	◀	0 0	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

- 「する」にすると、選局したときにそのチャンネルがとばされ(スキップされ)ます。
- 続けて他のチャンネルも設定するときは、手順6～12をくり返します。

13

初期/再生設定を押す

- 設定画面が消えます。

■ 予約のための、リモコンのチャンネル設定をしてください。

- 「Gコード®予約のためのチャンネル設定」(30ページ)
- 「予約時にリモコンに表示するチャンネルを設定する」(31ページ)

■ 「ジャストクロック」の「時刻設定チャンネル」を、NHK教育テレビのチャンネルに設定してください(32ページ)。

ヒント

- 本機のチャンネルポジションには、1～62のポジションがあり、13～62ポジションはチャンネルスキップされています。映像が正常に映らないときは、手動で微調整を行ってください。

- ▲ または ▼ で「微調」を選ぶ
- ◀ または ▶ で、映像が最良になるよう調整する

ポジション	◀	0 5	▶
受信チャンネル	◀	4 2	▶
表示チャンネル	◀	0 5	▶
微調	◀	-0.3	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

受信チャンネル設定時に、次のような場合はブルーバック画面になります。

- 放送のないチャンネルや、放送が終了したチャンネルに受信チャンネルを合わせたとき。
- 電波が極端に弱かったり、妨害電波があるとき。

ご注意

- ディスクおよびテープの動作を止めてから設定を始めてください。
- 設定中、約3分間何も操作をしないと、設定画面が解除されます。手順3からやりなおしてください。

ケーブルテレビ(CATV)の受信について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

こんなときは

次のような場合、「個別チャンネル設定」内にある項目を設定してください。

■ 表示されるチャンネルを使いなれたチャンネル表示にしたいとき

☞ 「チャンネル表示を変える」

■ 不要なチャンネルが映るとき

☞ 「チャンネルをとばして選局する」

チャンネル表示を変える

[例] ポジション「6」の表示チャンネルを「48」にする

- 初期/再生設定を押し、初期設定画面を表示する。
- ▲ または ▼ で「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
- ▲ または ▼ で「個別チャンネル設定」を選び、決定を押す。
- ◀ または ▶ で設定をするポジションを選ぶ

▶ポジション	◀	0 6	▶
受信チャンネル	◀	0 6	▶
表示チャンネル	◀	0 6	▶
微調	◀	0 0	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

- ▲ または ▼ で「表示チャンネル」を選ぶ
- ◀ または ▶ で使いなれたチャンネル表示を選び、決定を押す

ポジション	◀	0 6	▶
受信チャンネル	◀	0 6	▶
▶表示チャンネル	◀	4 8	▶
微調	◀	0 0	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

- 初期/再生設定を押し、設定画面を消す

チャンネルをとばして選局する

選局(Λ/V)ボタンで選局するときに、放送のないチャンネルや不要のチャンネルをとばして選局することができます。

[例] ポジション「6」をチャンネルスキップする

- 「チャンネル表示を変える」の手順①～④を行う
- ▲ または ▼ で「チャンネルスキップ」を選ぶ
- ◀ または ▶ で「する」を選び、決定を押す

ポジション	◀	0 6	▶
受信チャンネル	◀	0 6	▶
表示チャンネル	◀	0 6	▶
微調	◀	0 0	▶
▶チャンネルスキップ	しない	する	

- 初期/再生設定を押し、設定画面を消す

地域コード早見表に該当する都市にお住まいの場合は、その都市の地域コードを入力してください。
 該当する都市にお住まいでない場合は、もっとも近い都市の地域コードを入力してください。

地域コード早見表

五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード
あ	会 津 若 松 市	21	か	樺 原 市	65	せ	仙 台 市	13	ひ	東 久 留 米 市	30
	青 森 市	10		柏 市	29		草 加 市	27		東 村 山 市	30
	明 石 市	63		春 日 井 市	54		大 東 市	61		彦 根 市	59
	昭 島 市	30		春 日 部 市	27		高 岡 市	40		日 立 市	23
	秋 田 市	15		(旧)勝 田 市	22		高 崎 市	25		日 野 市	30
	阿 久 根 市	95		門 真 市	61		高 槻 市	61		姫 路 市	62
	上 尾 市	27		金 沢 市	41		高 松 市	78		枚 方 市	61
	朝 霞 市	27		鎌 倉 市	33		宝 塚 市	61		平 塚 市	34
	旭 川 市	02		刈 谷 市	54		立 川 市	30		弘 前 市	10
	足 利 市	27		川 口 市	27		多 摩 市	32		広 島 市	71
	厚 木 市	33		川 越 市	27	ち	茅 ヶ 崎 市	34	ふ	福 井 市	42
	網 走 市	01		川 崎 市	33		千 葉 市	29		福 岡 市	83
	我 孫 子 市	29		河 内 長 野 市	61		調 布 市	30		福 島 市	19
	尼 崎 市	61		川 西 市	64		津 市	57		福 山 市	72
い	安 城 市	54	き	木 更 津 市	29	つ	つ く ば 市	29		藤 枝 市	53
	飯 田 市	45		岸 和 田 市	61		土 浦 市	29		藤 沢 市	33
	池 田 市	61		北 九 州 市	84		鶴 岡 市	18		富 士 市	51
	生 駒 市	61		北 見 市	09	と	東 京 2 3 区	30		富 士 宮 市	51
	石 巻 市	14		岐 阜 市	47		徳 島 市	97		府 中 市(東京)	30
	和 泉 市	61		京 都 市 1	60		徳 山 市	74		船 橋 市	29
	伊 勢 崎 市	25		京 都 市 2	98		所 沢 市	27	へ	別 府 市	91
	伊 丹 市	61		桐 生 市	26		鳥 取 市	67		防 府 市	74
	市 川 市	29	く	釧 路 市	04		苫 小 牧 市	06		前 橋 市	25
	一 宮 市	54		熊 谷 市	28		富 山 市	39	ま	町 田 市	33
	市 原 市	29		熊 本 市	90		豊 川 市	55		松 江 市	68
	茨 木 市	61		倉 敷 市	70		豊 田 市	56		松 阪 市	57
	今 治 市	81		久 留 米 市	85		豊 中 市	61		松 戸 市	29
	入 間 市	27		呉 市	73		豊 橋 市	55		松 原 市	61
	い わ き 市	20	こ	高 知 市	82		富 田 林 市	61		松 本 市	46
	岩 国 市	77		甲 府 市	43	な	長 岡 市	37		松 山 市	79
	岩 槻 市	27		神 戸 市	61		長 崎 市	88	み	三 郷 市	27
う	宇 治 市	60		郡 山 市	19		長 野 市	44		三 島 市	52
	宇 都 宮 市	24		小 金 井 市	30		流 山 市	29		三 鷹 市	30
	宇 部 市	76		越 谷 市	27		名 古 屋 市	54		水 戸 市	22
	浦 安 市	29		小 平 市	30		那 覇 市	96		都 城 市	92
え	海 老 名 市	33		小 牧 市	54		奈 良 市	65		宮 崎 市	92
	江 別 市	01		小 松 市	41	に	習 志 野 市	29	む	武 蔵 野 市	30
お	青 梅 市	30	さ	さいたま市	27		新 潟 市	37		室 蘭 市	08
	大 分 市	91		堺 市	61		新 座 市	27		盛 岡 市	12
	大 垣 市	47		佐 賀 市	87		新 居 浜 市	80		守 口 市	61
	大 阪 市	61		酒 田 市	18	ぬ	西 宮 市	61	や	矢 板 市	31
	大 館 市	16		酒 田 市	18		沼 津 市	52		焼 津 市	49
	大 津 市	58		相 模 原 市	33		寝 屋 川 市	61		八 尾 市	61
	大 牟 田 市	86		佐 倉 市	29	ね	野 田 市	29		八 千 代 市	29
	岡 崎 市	54		佐 世 保 市	89		延 岡 市	93		八 代 市	90
	岡 山 市	70		札 幌 市	01		函 館 市	03		山 形 市	17
	沖 縄 市	96		座 間 市	33	は	秦 野 市	36		山 口 市	74
	小 樽 市	07	し	狭 山 市	27		八 王 子 市	31		大 和 市	33
	小 田 原 市	35		静 岡 市	49		八 戸 市	11	よ	横 須 賀 市	33
	常 広 市	05		清 水 市	49		羽 曳 野 市	61		横 浜 市	33
	小 山 市	27		下 関 市	75		浜 田 市	69		四 日 市	57
か	各 務 原 市	48		上 越 市	38		浜 松 市	50		米 子 市	68
	加 古 川 市	63	す	吹 田 市	61		半 田 市	54	わ	和 歌 山 市 1	66
	鹿 児 島 市	94		鈴 鹿 市	57	ひ	東 大 阪 市	61		和 歌 山 市 2	99
			せ	瀬 戸 市	54						

（ヒント）

- 工場出荷時は、地域コード「00」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表(26～29ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「00」は除く)。
- 地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。(2002年4月現在)
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、オートスキャン設定または個別チャンネル設定をしてください。

地上波デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上波デジタル放送が開始されます。
- 地上波デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合には、地域コードによる設定を行っても正しく受信されません。オートスキャン設定(21ページ)または個別チャンネル設定(22ページ)で受信チャンネルを設定してください。(本機で地上波デジタル放送は受信できません。)

設定

チャンネル設定をする(つづき)

チャンネル設定をする (つづき)

地域コード一覧表

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
工場出荷設定		00	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
北海道	札幌	01	1 北海道放送	2 2	3 NHK総合	4 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6 北海道文化放送	7 27 27	8 8	9 35 35	10 10	11 11	12 NHK教育
	旭川	02	1 21	2 NHK教育	3 テレビ北海道	4 北海道文化放送	5 北海道テレビ	6 7	7 札幌テレビ	8 8	9 NHK総合	10 10	11 北海道放送	12 12
	函館	03	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合	5 5	6 北海道放送	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 札幌テレビ
	釧路	04	1 2	2 NHK教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送	5 5	6 7	7 札幌テレビ	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
	帯広	05	32 北海道文化放送	2 2	34 北海道テレビ	4 NHK総合	5 5	6 北海道放送	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 NHK教育
	苫小牧	06	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
	小樽	07	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5 5	6 7	7 札幌テレビ	8 8	9 9	10 10	11 11	12 NHK総合
	室蘭	08	1 2	2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6 7	7 札幌テレビ	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
	北見	09	1 2	2 NHK教育	3 3	4 4	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8 8	9 9	10 10	53 北海道放送	12 12
青森	青森	10	1 青森放送テレビ	2 2	3 NHK総合	4 4	5 NHK教育	6 38 38	7 青森テレビ	8 8	9 34 34	10 10	11 11	12 12
	八戸	11	1 2	2 33	33 青森テレビ	4 4	31 青森朝日放送	6 7	7 NHK教育	8 8	9 9	10 10	11 11	12 青森放送テレビ
岩手	盛岡	12	1 4	2 2	3 NHK総合	4 4	5 5	6 IBCテレビ	7 7	8 8	9 31 31	10 35 35	11 11	12 めんこいテレビ
宮城	仙台	13	1 東北放送	2 2	3 NHK総合	4 4	5 NHK教育	6 32 32	7 東日本放送	8 8	9 34 34	10 10	11 11	12 仙台放送
	石巻	14	59 東北放送	2 2	51 NHK総合	4 4	49 NHK教育	6 61 61	7 東日本放送	8 8	9 55 55	10 10	11 11	12 仙台放送
秋田	秋田	15	1 2	2 NHK教育	3 3	4 4	5 5	6 7	7 8	8 8	9 9	10 31 31	11 11	12 37 37
	大館	16	1 (NHK教育)	2 (NHK教育)	3 (NHK総合)	4 (NHK総合)	5 (秋田放送テレビ)	6 6	7 NHK教育	8 8	9 9	10 59 59	11 11	12 57 57
山形	山形	17	1 1	2 2	3 NHK教育	4 4	5 5	36 テレビユー山形	30 さくらんぼテレビ	8 NHK総合	9 9	10 10	11 11	12 38 38
	鶴岡	18	1 山形放送	2 2	3 NHK総合	4 4	5 5	6 NHK教育	7 39 39	8 山形テレビ	9 9	10 22 22	11 11	12 24 さくらんぼテレビ
福島	福島	19	1 NHK教育	2 NHK教育	31 テレビユー福島	4 4	33 福島中央テレビ	6 35 35	7 福島放送	8 8	9 9	10 10	11 11	12 福島テレビ
	いわき	20	1 テレビユー福島	62 62	3 3	4 NHK総合	5 5	58 福島中央テレビ	7 8	8 福島テレビ	9 9	10 10	11 11	12 60 福島放送
	会津若松	21	1 NHK総合	2 2	3 NHK教育	4 4	5 5	6 福島テレビ	7 7	8 47 47	9 9	10 37 37	11 11	12 41 福島放送
茨城	水戸	22	44 NHK総合	2 2	46 NHK教育	42 日本テレビ	5 5	40 TBSテレビ	7 7	8 フジテレビ	9 9	10 36 10	11 11	12 32 テレビ東京
	日立	23	52 NHK総合	2 2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5 5	56 TBSテレビ	7 7	8 フジテレビ	9 9	10 60 10	11 11	12 62 テレビ東京
栃木	宇都宮	24	29 NHK総合	2 2	27 NHK教育	25 日本テレビ	5 5	23 TBSテレビ	7 7	8 21 21	9 31 31	10 19 10	11 11	12 17 テレビ東京



- 地域コード一覧表に記載されている()の放送局は、スキップされています。

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル											
			放送局名											
群馬	前橋	25	52 1 NHK総合	2	50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	40 16 放送大学	56 6 TBSテレビ	7	58 8 フジテレビ	9	60 10 テレビ朝日	48 48 群馬テレビ	62 12 テレビ東京
	桐生	26	43 1 NHK総合	2	45 3 NHK教育	39 4 日本テレビ	40 16 放送大学	37 6 TBSテレビ	7	35 8 フジテレビ	9	33 10 テレビ朝日	41 41 群馬テレビ	31 12 テレビ東京
埼玉	さいたま	27	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	6 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	38 38 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	熊谷	28	33 1 NHK総合	2	35 3 NHK教育	25 4 日本テレビ	5	23 6 TBSテレビ	16 16 放送大学	21 8 フジテレビ	28 28 テレビ埼玉	19 10 テレビ朝日	11	17 12 テレビ東京
千葉	千葉	29	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	6 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	42 42 テレビ神奈川	10 10 テレビ朝日	46 46 千葉テレビ	12 12 テレビ東京
東京	23区	30	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 14 東京メトロポリタン	6 6 TBSテレビ	38 38 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 42 テレビ神奈川	10 10 テレビ朝日	46 46 千葉テレビ	12 12 テレビ東京
	八王子	31	51 1 NHK総合	2	49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	47 47 東京メトロポリタン	55 6 TBSテレビ	7	57 8 フジテレビ	9	59 10 テレビ朝日	11	61 12 テレビ東京
	多摩	32	30 1 NHK総合	2	32 3 NHK教育	26 4 日本テレビ	28 28 東京メトロポリタン	24 6 TBSテレビ	7	22 8 フジテレビ	9	20 10 テレビ朝日	11	18 12 テレビ東京
神奈川	横浜	33	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	6 6 TBSテレビ	7	8 8 フジテレビ	42 42 テレビ神奈川	10 10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	茅ヶ崎	34	33 1 NHK総合	2	29 3 NHK教育	35 4 日本テレビ	5	37 6 TBSテレビ	7	39 8 フジテレビ	31 31 テレビ神奈川	41 10 テレビ朝日	11	43 12 テレビ東京
	小田原	35	52 1 NHK総合	2	50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	5	56 6 TBSテレビ	7	58 8 フジテレビ	46 46 テレビ神奈川	60 10 テレビ朝日	11	62 12 テレビ東京
	秦野	36	47 1 NHK総合	2	49 3 NHK教育	51 4 日本テレビ	5	53 6 TBSテレビ	7	55 8 フジテレビ	61 61 テレビ神奈川	57 10 テレビ朝日	11	59 12 テレビ東京
新潟	新潟	37	21 21 新潟テレビ21	2	29 29 テレビ新潟	4	5 5 新潟放送	6 6 NHK総合	7	8 8 NHK総合	9	35 35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
	上越	38	1 1 NHK教育	2	3 3 NHK総合	4	5	37 37 新潟テレビ21	7	27 27 テレビ新潟	9	10 10 新潟放送	11	33 33 新潟総合テレビ
富山	富山	39	1 北日本テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5	6 6 MROテレビ	7	8 8 北陸朝日放送	9	10 10 NHK教育	32 32 チューリップ	34 34 富山テレビ
	高岡	40	50 50 北日本テレビ	2	48 48 NHK総合	4	5	6 6 NHK総合	7	8 8 NHK教育	9	46 46 NHK教育	42 42 チューリップ	44 44 富山テレビ
石川	金沢	41	1 1 NHK総合	2	3 4 NHK総合	4	5	6 6 MROテレビ	25 25 北陸朝日放送	8 8 NHK教育	9	33 33 テレビ金沢	11	37 37 石川テレビ
福井	福井	42	39 39 福井テレビ	2	3 3 NHK教育	4	5	6 6 MROテレビ	7	8 8 NHK総合	9	10 10 FBCテレビ	11	12
山梨	甲府	43	1 1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4	5 5 山梨放送	6 6 テレビ山梨	37 37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	44	1 44 NHK総合	44 2 NHK総合	50 50 長野朝日放送	4	40 40 テレビ信州	6 6 長野放送	42 42 長野放送	8	46 46 NHK教育	10	48 48 信越放送	12
	飯田	45	44 44 長野朝日放送	2	3 3 NHK教育	4 4 NHK総合	5	6 6 信越放送	7	42 42 テレビ信州	9	40 40 長野放送	11	12
	松本	46	1 44 NHK総合	44 2 NHK総合	50 50 長野朝日放送	4	48 48 テレビ信州	6 6 長野放送	42 42 長野放送	8	46 46 NHK教育	10	40 40 信越放送	12
岐阜	岐阜	47	1 1 東海テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 CBCテレビ	6 6 中京テレビ	35 35 中京テレビ	8	9 9 NHK教育	10	11 11 名古屋テレビ	37 37 岐阜放送
	各務原	48	1 1 東海テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 CBCテレビ	6 6 中京テレビ	35 35 中京テレビ	8	9 9 NHK教育	10	11 11 名古屋テレビ	28 28 岐阜放送
静岡	静岡	49	1 2 NHK教育	2	31 31 静岡第1テレビ	4	33 33 静岡朝日テレビ	6 6 テレビ静岡	35 35 テレビ静岡	8	9 9 NHK総合	10	11 11 静岡放送	12

チャンネル設定をする (つづき)

地域コード一覧表(つづき)

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
静岡県	浜松	50	1 静岡第1テレビ	30 30 NHK教育	3 27 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	5 29 静岡朝日テレビ	6 6 静岡放送	7 39 テレビ静岡	8 8 NHK教育	9 52 NHK総合	28 28 静岡朝日テレビ	11 41 静岡放送	34 34 テレビ静岡
	富士	51	1 NHK教育	54 54 NHK教育	27 27 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	29 29 静岡朝日テレビ	6 6 静岡放送	39 39 テレビ静岡	8 8 NHK教育	52 52 NHK総合	10 52 静岡朝日テレビ	41 41 静岡放送	12 12 テレビ静岡
	沼津	52	1 NHK教育	51 51 NHK教育	61 61 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	57 57 静岡朝日テレビ	6 6 静岡放送	59 59 テレビ静岡	8 8 NHK教育	53 53 NHK総合	10 53 静岡朝日テレビ	55 55 静岡放送	12 12 テレビ静岡
	藤枝	53	1 NHK教育	44 44 NHK教育	24 24 静岡第1テレビ	4 4 NHK総合	26 26 静岡朝日テレビ	6 6 静岡放送	38 38 テレビ静岡	8 8 NHK教育	42 42 NHK総合	10 42 静岡朝日テレビ	40 40 静岡放送	12 12 テレビ静岡
愛知県	名古屋	54	1 東海テレビ	2 2 NHK教育	3 3 NHK総合	4 4 NHK総合	5 5 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	35 35 中京テレビ	8 8 中京テレビ	9 9 NHK教育	10 9 NHK総合	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
	豊橋	55	56 東海テレビ	2 2 NHK教育	54 54 NHK総合	4 4 NHK総合	62 62 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	58 58 中京テレビ	8 8 中京テレビ	50 50 NHK教育	10 50 NHK総合	60 60 名古屋テレビ	52 52 テレビ愛知
	豊田	56	57 東海テレビ	2 2 NHK教育	53 53 NHK総合	4 4 NHK総合	55 55 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	59 59 中京テレビ	8 8 中京テレビ	51 51 NHK教育	10 51 NHK総合	61 61 名古屋テレビ	49 49 テレビ愛知
三重県	津	57	1 東海テレビ	2 2 NHK教育	3 3 NHK総合	4 4 NHK総合	5 5 CBCテレビ	6 6 CBCテレビ	35 35 中京テレビ	8 8 中京テレビ	9 9 NHK教育	33 33 三重テレビ	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
滋賀県	大津	58	1 NHK総合	28 28 NHK総合	3 3 NHK総合	36 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	38 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	40 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	42 10 読売テレビ	30 30 びわ湖放送	46 46 NHK教育
	彦根	59	1 NHK総合	52 52 NHK総合	3 3 NHK総合	54 4 毎日テレビ	56 56 びわ湖放送	58 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	60 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	62 10 読売テレビ	11 11 びわ湖放送	50 50 NHK教育
京都府	京都1	60	1 NHK京都	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 26 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 読売テレビ	12 12 NHK教育
	京都2	98	32 NHK京都	2 2 NHK総合	34 34 京都テレビ	4 4 毎日テレビ	21 21 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	8 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 読売テレビ	12 12 NHK教育
大阪府	大阪	61	1 NHK総合	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
兵庫県	神戸	61	1 NHK総合	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
	姫路	62	1 NHK総合	50 2 NHK総合	56 36 サンテレビ	54 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	58 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	60 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	62 10 読売テレビ	11 11 テレビ和歌山	52 12 NHK教育
	明石	63	1 NHK総合	51 2 NHK総合	55 36 サンテレビ	53 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	57 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	59 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	61 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	49 12 NHK教育
	川西	64	1 NHK総合	29 2 NHK総合	33 36 サンテレビ	35 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	37 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	39 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	41 10 読売テレビ	11 11 テレビ和歌山	31 12 NHK教育
奈良県	奈良	65	1 NHK総合	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	62 62 奈良テレビ	8 8 関西テレビ	55 55 (奈良テレビ)	10 10 読売テレビ	11 11 読売テレビ	12 12 NHK教育
和歌山県	和歌山1	66	1 NHK総合	32 2 NHK総合	3 3 NHK総合	42 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	44 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	46 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	48 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	26 12 NHK教育
	和歌山2	99	1 NHK総合	50 2 NHK総合	3 3 NHK総合	54 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	58 6 ABCテレビ	7 7 関西テレビ	60 8 関西テレビ	9 9 読売テレビ	62 10 読売テレビ	56 30 テレビ和歌山	52 12 NHK教育
鳥取県	鳥取	67	1 日本海テレビ	2 2 NHK総合	3 3 NHK総合	4 4 NHK教育	5 5 BSSテレビ	6 6 NHK総合	7 7 山陰中央テレビ	24 24 山陰中央テレビ	9 9 NHK教育	22 22 BSSテレビ	11 11 山陰放送	12 12 NHK教育
島根県	松江	68	30 日本海テレビ	2 2 NHK総合	34 34 山陰中央テレビ	4 4 毎日テレビ	5 5 BSSテレビ	6 6 NHK総合	7 7 山陰中央テレビ	8 8 山陰中央テレビ	9 9 NHK教育	10 10 BSSテレビ	11 11 山陰放送	12 12 NHK教育
	浜田	69	1 NHK総合	2 2 NHK総合	54 54 日本海テレビ	4 4 毎日テレビ	5 5 BSSテレビ	6 6 NHK総合	7 7 山陰中央テレビ	58 58 山陰中央テレビ	9 9 NHK教育	10 10 BSSテレビ	11 11 山陰放送	12 12 NHK教育
岡山県	岡山	70	23 テレビせとうち	2 2 NHK総合	3 3 NHK教育	4 4 毎日テレビ	5 5 NHK総合	25 25 瀬戸内海テレビ	35 35 OHKテレビ	8 8 NHK教育	9 9 西日本放送	10 10 西日本放送	11 11 山陽放送	12 12 NHK教育
広島県	広島	71	31 テレビ新広島	2 2 NHK総合	3 3 NHK総合	4 4 RCCテレビ	5 5 RCCテレビ	6 6 NHK総合	7 7 NHK教育	8 8 NHK教育	9 9 NHK教育	35 35 広島ホームテレビ	11 11 広島ホームテレビ	12 12 広島ホームテレビ


都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル											
			放送局名											
広島	福山	72	1 NHK総合	2	24 広島ホームテレビ	4	26 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	11	12 広島テレビ
	呉	73	1 NHK教育	2	24 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ	6	26 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	10	11 NHK総合	12
山口	山口	74	1 NHK教育	2	3	4	52 山口朝日放送	6	38 テレビ山口	8	9 NHK総合	10	11 山口テレビ	12
	下関	75	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 (NHK総合)	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 (NHK教育)
	宇部	76	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12
	岩国	77	1 NHK教育	2	3	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2	39 NHK教育	4	37 NHK総合	6	31 OHKテレビ	8	41 西日本放送	10	29 山陽放送	19 テレビせとうち
愛媛	松山	79	1 NHK教育	2	3	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	35 広島ホームテレビ
	新居浜	80	1 NHK総合	2	3	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	36 テレビ愛媛	9	10	27 あいテレビ	12
	今治	81	1 NHK教育	30	3	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7	36 テレビ愛媛	9	34 南海テレビ	11	38 広島ホームテレビ
高知	高知	82	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	8 高知テレビ	9	38 テレビ高知	11	40 高知さんさんテレビ
福岡	福岡	83	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	9 テレビ西日本	10	19 TXN九州	37 福岡放送
	北九州	84	1 九州朝日放送	2 九州朝日放送	23 TXN九州	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	8 RKB毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK教育
	久留米	85	57 九州朝日放送	2	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5	54 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TXN九州	52 福岡放送
	大牟田	86	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5	50 NHK教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	87	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	88	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12
	佐世保	89	1 NHK教育	2	3	17 長崎国際テレビ	5 長崎文化放送	31 NHK総合	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎
熊本	熊本	90	1 NHK教育	2	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	91	1 (NHK教育)	2	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK総合)	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK教育
宮崎	宮崎	92	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育
	延岡	93	1 NHK教育	2	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	94	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島国際テレビ	12
	阿久根	95	1 鹿児島読売テレビ	30	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
沖縄	那覇	96	1 NHK総合	2	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育

設定


チャンネル設定をする(つづき)

Gコード®予約のためのチャンネル設定

Gコードシステムで予約するためには、リモコンの予約チャンネル表示が本体のチャンネル表示と合っていないと正しく予約できません。オートスキャン設定、または個別チャンネル設定で設定した放送局や、表示チャンネルを変えて設定した放送局の場合、リモコンと本体のチャンネル番号を合わせる必要があります。(地域コードを入力して自動設定されたチャンネルは、合わせる必要がありません。)



[例] 本体で受信チャンネル42の放送局の表示チャンネルを「5」に変えている場合のチャンネル設定



1 Gコード番号のある番組表を用意し、○○放送を参照する

42	○○放送
00	シャープ歌謡ショー
出演	早川太郎 58641
30	電子王国シャープ
	39181

- 現在時刻以降の番組を参照してください。

2 ○○放送局のチャンネルを本機で選局し、本体に表示されるチャンネルを確認する

3 Gコードを押す


- リモコン表示部にGコード番号入力画面が表示されます。

リモコン表示部



4 数字ボタンでGコード番号を入力する


[例] 受信チャンネル42の番組で、Gコード番号58641を入力する



- 番号を間違えたときは、Gコード修正ボタンを押します。1つ前の桁に戻ります。
- 番号をすべて消すときは、取消/消去/リセットボタンを押します。

5 Gコード決定を押す


- 予約チャンネルを確認してください。



- このとき、本体表示部に表示されるチャンネルと違う番号(または「—」)が、リモコン表示部に表示されます。

6 予約チャンネルを変更する

- 本体の表示チャンネルと同じ番号にします。



- CATVなど、外部機器を使ってGコードシステムで予約をするときは、外部機器を接続している外部チャンネル「L1」または「L2」にします。

7 決定を押す

- 他にも表示チャンネルを変えている放送局があるときは、手順3～7をくり返します。

8 リモコンの扉を閉じる

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

■ 変更したチャンネルを確認するには、同じ放送局の別番組のGコード番号を使って、再度手順3～5を行います。

予約チャンネルが手順6で変更したチャンネル(番号)になっているか確認してください。


ご注意

- 設定中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順3からやりなおしてください。
- リモコンの時計合わせ(17ページ)がされていないと、Gコード予約のためのチャンネル設定ができません。時計合わせをしてから操作してください。
- リモコンの電池を入れ換えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせをしてから再度設定してください。

予約時にリモコンに表示するチャンネルを設定する

■ リモコン表示部に表示されるチャンネルを、本体表示部に表示されるチャンネルに合わせるための設定です。

■ この設定をした後は、予約時に不要なチャンネルがリモコンに表示されなくなり、便利です。(チャンネルスキップ設定)



[例] 本体に表示される3チャンネルに合わせて、リモコンにもチャンネル「3」が表示されるように設定する


- 1 **リモコン設定** を約2秒以上押す
- リモコン表示部がスキップ設定表示になります。

リモコン表示部



「S」(スキップマーク)がついているチャンネルは予約のとき、表示されません。

- 2 **▲ または ▼** で本体表示部に表示されるチャンネルを選ぶ




- 3 **◀** で「S」(スキップマーク)を消す
- 予約のとき、「3」チャンネルがリモコン表示部に表示されるようになります。



- 本体のチャンネル表示に合わせて、他のチャンネルも手順2～3をくり返し、設定します。
- 「S」(スキップマーク)を表示したい(不要なチャンネルを表示させない)ときは、▶を押します。

- 4 **リモコン設定** を2回押す
- 設定が終了し、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

- 5 **予約設定** を押す
- リモコン表示部が予約設定表示になります。



- 6 **▲ または ▼** でリモコンのチャンネル表示を一巡させ、本体のチャンネル表示と合っているか確認する

- 7 **予約設定** を押す
- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

＜ヒント＞

- 手順7でリモコンの扉を閉じても、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- 本体に表示されないチャンネルは、スキップ設定することをおすすめします。

＜注意＞

- 設定中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順1からやりなおしてください。
- リモコンの時計合わせ(17ページ)がされていないと、スキップ設定表示になりません。時計合わせをしてから操作してください。
- リモコンの電池を入れ換えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせをしてから再度設定してください。


設定

予約時にリモコンに表示するチャンネルを設定する
Gコード® 予約のためのチャンネル設定

ジャストクロック (自動時計修正)の設定

■ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。

■時刻設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。




1

初期/再生設定 を押す

- 初期設定画面が表示されます。

2


または で「チャンネル設定」を選び、 を押す



3

① または で「ジャストクロック」を選ぶ


② または で「入」を選び、 を押す



4

① または で「時刻設定チャンネル」を選ぶ

② または でNHK教育テレビの表示チャンネルに合わせ、 を押す



5

初期/再生設定 を押す

- 設定画面が消えます。

＜ヒント＞

- 地域コード設定(20ページ)をすると、時刻設定チャンネルは自動的にNHK教育テレビのチャンネルに設定されます。
- ジャストクロック機能は、本機の電源が「切」の状態(またはDVD、ビデオの両方が予約待機状態)のときに働きます。

ご注意

次のような場合、ジャストクロック機能は正しく動きません。


- 時計合わせ(17ページ)がされていない。
- 本体の時計が3分以上ずれている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 時報の時間の3分前に本機を使っている(予約録画を含む)。
- 時報と同時に別の音声混じって放送されたとき。
- ディスクおよびテープの動作を止めてから設定を始めてください。

リモコンコードの切り換えかた

- 本機にはリモコンで操作するためのリモコンコード（信号）が2種類（「RC1」「RC2」）あります。
- 本機のリモコンは、当社製の他のDVD機器にも働きます。本機と当社製のDVD機器を並べて使用している場合、2台同時に動作してしまうようなときは、本機とリモコンのリモコンコードを切り換えてください。本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンのリモコンコードは、同じにしてください。工場出荷時、本機は「RC1」に設定されています。

【例】リモコンコードを「RC2」に設定する場合

1. 本体のリモコンコードを切り換える




1 本体の **電源** を押して、本機の電源を「切」にする

2 本体の **選局** を同時に約5秒以上押す

- 本体ビデオ表示部に本体のリモコンコードが表示されます。ボタンを押すたびに、「RC 1」↔「RC 2」と切り換わります。

本体ビデオ表示部




リモコンコードが切り換わるまで（約5秒間）は、現在のリモコンコードが点滅します。

リモコンコードが切り換わると、設定されたコードが点灯します。

- この時点で、リモコンでの本体操作ができなくなります。続いてリモコンのリモコンコードを本体に合わせます。

2. リモコンのリモコンコードを切り換える



- 1
- ① **リモコン設定** を2秒以上押す
 - ② もう一度、**リモコン設定** を押す
- リモコン表示部がリモコンコード設定表示になります。

リモコン表示部



2 **上** または **下** を押し、「RC:2」を選ぶ



- 押すたびにリモコンコードが「RC:1」↔「RC:2」と切り換わります。

3 **リモコン設定** を押す

- 設定が完了します。

4 **電源** を押して本機の電源を「入／切」できるか確認する

ご注意


- 本体とリモコンのリモコンコードが違うときは、本体ビデオ表示部に本体のリモコンコードが点滅表示されます。点滅しているリモコンコードに合わせてリモコンのリモコンコードを設定してください。
- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンのリモコンコードが「RC1」に戻ります。

設定


リモコンコードの切り換えかた
（自動時計修正）の設定

リモコン操作モード(DVD/ビデオ)の切り換えかた

操作したい機能(DVDまたはビデオ)に合わせてリモコン切替ボタンを押し、リモコンの操作モードを切り換えます。



リモコン切替 または を押し、操作したいモードを選ぶ

- リモコン表示部の選んだ操作モードのボタン線の上に  マークが表示されます。


リモコン表示部

(DVDを選んだ場合の表示例)



リモコンの操作範囲

リモコンを本体のリモコン受光部に向けて、操作します。




ご注意

- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコンを水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、リモコンの時刻表示が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされています。そのようなときは、再度設定を行ってください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから再度入れてください。
- 使用中にリモコン表示部の時刻表示が点滅したときは、乾電池の寿命です。新しい乾電池と交換してください。この後は、時計合わせをしてから、再度リモコンの各設定を行ってください。

リモコンで各社のテレビを操作する

本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶しています。お手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。

工場出荷時は「シャープA」に設定されています。



リモコンのテレビ^{電源}を押したまま、「メーカー指定ボタン」を5秒以上押す(下の表参照)

- リモコンをテレビに向けて操作してください。


メーカー指定ボタン

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープA	電源 + ①	日立	電源 + ⑨
シャープB	電源 + ②	東芝	電源 + ⑩
シャープC	電源 + ③	パイオニア	電源 + Gコード修正
松下1	電源 + ④	三洋1	電源 + Gコード決定
松下2	電源 + ⑤	三洋2	電源 + プログラム
日本ビクター	電源 + ⑥	フナイ	電源 + ズーム
ソニー	電源 + ⑦	アイワ	電源 + メモリ
三菱	電源 + ⑧		

【ヒント】

- 同じメーカーで指定ボタンが2つ以上あるものは、順番に試して、テレビの操作ができるものを選んで設定してください。

テレビの操作ができるか確認する



本機のリモコンのテレビ操作ボタンを使って、お手持ちのテレビを操作する

- テレビの電源「入／切」.....電源
- テレビの入力切換.....入力切換
- テレビの音量調整.....音量 (大, 小)
- テレビの選局.....選局

ご注意

- テレビによっては、メーカー設定をしても本機のリモコンで操作できないものや、一部のボタン操作ができないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー設定が「シャープA」に戻ります。再度設定してください。

設定

リモコンで各社のテレビを操作する
リモコン操作モード(DVD/ビデオ)の切り換えかた／リモコンの操作範囲

索引

あ行

アンテナ線	9
アンテナプラグ	10
オートスキャン設定	19・21

か行

ケーブルテレビ(CATV)	19・24
個別チャンネル設定	19・22

さ行

時刻設定チャンネル	32
ジャストクロック	32
受信チャンネル	22
スキップマーク	31

た行

地域コード一覧表	26
地域コード設定	19・20
地域コード早見表	25
チャンネルスキップ	22・24
チャンネル設定	19

テレビ操作ボタン	35
電源コード	16
同軸ケーブル	9・10・11
時計合わせ	17
時計確認	18

は行

表示チャンネル	22・24
微調	22・24
付属品	7
ポジション	22

ま行

メーカー指定ボタン	35
-----------	----

ら行

リモコン	17
リモコンコード	33
リモコン受光部	34
リモコン操作モード	34

英数

BSチューナー内蔵テレビ	11・15
BS/CSチューナー	14
CATVボックス	14
DVD専用アナログ音声出力端子	13・15
DVD専用光デジタル音声出力端子	16
DVD専用D1/D2映像出力端子	13
DVD専用S1/S2映像出力端子	13
DVD／ビデオ共用 入力端子	14・15
DVD／ビデオ共用映像・音声 出力端子	12・14・15
Gコードシステム	30
Gコード番号	30
VHF／UHFアンテナ 入出力端子	9・10・11

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**
西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

● 修理のご相談は…

「2.操作編」130ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社
AVシステム事業本部

〒545-8522
〒329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号
栃木県矢板市早川町174番地